

Merkblatt Einsatz von Propangas

1. Ansprechpartner

Leipziger Messe GmbH
Abteilung Veranstaltungstechnik (TI-VT)

PF 10 07 20
04007 Leipzig

Tel.: 0341 / 678 - 9906
Fax: 0341 / 678 - 169906
E-Mail: veranstaltungstechnik@leipziger-messe.de

Die Abteilung koordiniert mit der Projektleitung im Haus alle notwendigen Randbedingungen.

2. Geltungsbereich und Grundsatz

Dieses Merkblatt gilt ausschließlich für das Gelände der Leipziger Messe GmbH. Die Verwendung von Flüssiggas darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Leipziger Messe erfolgen. Die Genehmigung ist schriftlich einzuholen (Bestellblatt A12 oder Online Bestellsystem). Die Regelungen sind in den Technischen Richtlinien (5.7.1) verankert.

3. Voraussetzung und Hinweise

Der Einsatz ist für die Präsentation eines Exponates erforderlich.

Der Aufstellort muss mit der Veranstaltungstechnik abgestimmt werden.
Dieser ist mit einem Warnzeichen (W19) zu kennzeichnen.

Der Anschluss darf erst nach einer kostenpflichtigen Gassicherheitsprüfung in Betrieb genommen werden. (Prüfung der Zuleitung und der Druckregelgeräte). Anforderung der Prüfung vor Ort über jedes Hallentortelefon unter der Kurzwahl 9906.

Es sind geeignete Löschmittel bereitzustellen (mind. ein Pulverlöscher PG mit mind. 6 LE).

Das Wechseln der Gasflaschen darf nur außerhalb der Veranstaltungszeiten erfolgen. Der Wechsel wird entweder durch die Fachfirma der Leipziger Messe durchgeführt oder die Fachfirma der Leipziger Messe muss die Druckgasanlage nach Flaschenwechsel erneut prüfen.

4. Durchführung

Der Verwendung wird erst stattgegeben, wenn alle Randbedingungen und Auflagen erfüllt sind.